

Montážní návod základny skleníku 3x4 m.

Přehled dílů:

Rām:

Spojení: rohové, připojení:

Podpěra:

Doporučené pořadí

Sestavení:

BR: 4 ks.

GP-1:6 ks

1) A, B, BR5) B, BR

B: 2 ks.

Spoj: 4 ks.

GP-2: 6 ks

2) C, Joint6) C, Joint

C: 2 ks.

Srouby: 86 ks.

4) A, Joint8 GP-1, GP-2

